

경기도업사이클플라자  
**장비운용 매뉴얼**



**원형톱 디월트 DCS570P2 (18V)**

## 원형톱 디월트 DCS570P2 (18V)

### 장비 상세 스펙



원형톱 디월트 DCS570P2 (18V)

톱날 규격	12 inch (305 mm)
최대 절단 깊이	65 mm
주축 속도	3,800 RPM

### 주의사항

\*장비에 이상이 있을 경우 담당자에게 문의하십시오.



#### 손 주의

절단 중 손이나 신체 일부를 톱날 15cm 내에 접근시키지 마십시오.



#### 보안경 착용

파편이 될 수 있으므로 작업 중 반드시 보안경을 착용하십시오.



#### 소재 고정

목재를 펜스에 단단하게 고정하십시오.



#### 킥백 주의

목재는 직선으로만 절단하십시오. 무리하게 작업할 경우에 톱날에 끼어 킥백 현상이 발생할 수 있습니다.



#### 사용 후 청소

장비 사용 후 장비 외관과 주변 환경을 깨끗하게 청소하십시오.



#### 사용 후 전원 OFF

장비를 사용하지 않는 경우 전원을 꺼주십시오.

## 원형톱 디월트 DCS570P2 (18V)

### 작업 순서



1 장비에 배터리를 장착한 후 사진에 표시된 버튼을 눌러 배터리 잔량을 확인하세요.

\*잔량이 없을 경우 충전하거나 관리자에게 문의하세요.



2 장비 측면의 깊이 조절 레버를 풀어주세요.



3 베이스 플레이트를 움직여 톱날이 목재보다 약 5mm 정도 더 나오도록 깊이를 설정한 후 레버를 다시 잠그세요.



4 목재의 절단할 위치에 정확하게 선을 긋습니다.



5 작업대에 목재를 단단히 고정하세요.



6 장비를 목재를 완전히 밀착시키고 안전 버튼을 누른 채로 작동 스위치를 당기세요. 최고 속도에 도달하면 그려둔 선을 따라 앞으로 부드럽게 밀며 절단하세요.



7 절단이 끝나면 작동 스위치에서 손을 떼고 톱날이 완전히 멈춘 후 장비를 목재에서 떼어내세요.

